

PÉČE O AUTO S LESKLOU PPF FÓLIÍ

Doporučený postup Paint Protect

01 PŘÍPRAVA

Co potřebujete: 3 kbelíky + 3 mřížky: WASH, RINSE a samostatný kbelík na kola. SEMPER a přesná odměrka.



Kbelík WASH



Kbelík RINSE



Mřížky



SEMPER

10 ml SEMPERU na 10 l vody. Stejný poměr pro karoserii i kola, každý ve vlastním kbelíku. RINSE: čistá voda.

- 1 Zaparkujte ve stínu. Nechte vychladnout karoserii i kola. Případně zkontrolujte hrany fólie.
- 2 Do WASH dejte asi 8 l vody, přidejte 10 ml SEMPERU a proudem vody z hadice doplňte na 10 l. Stejným postupem připravte roztok do samostatného kbelíku na kola.
- 3 Do každého kbelíku vložte mřížku. Kbelík a pomůcky na kola používejte odděleně od pomůcek na karoserii.
- 4 Kbelík RINSE naplňte pouze čistou vodou, bez šamponu. Slouží k vyplachování karosářské rukavice po každé umyté části, než znovu nabere roztok z WASH.

První mytí po aplikaci fólie proveďte v termínu uvedeném při předání vozu.

Co tento krok udělá: Připravíte správně naředěné přípravky a oddělené pomůcky na kola a karoserii.

02 KOLA

Co potřebujete: Rukavice KOLA, štětec velikost 18, samostatný kbelík se SEMPEREM a hadice.



Rukavice



Štětec



SEMPER

Roztok z kroku 1: 10 ml SEMPERU do 10 l vody. Další šampon nepřidávejte.

- 1 Opláchněte vychladlé kolo. Namočte rukavici na kola a jemně umyjte přístupné plochy.
- 2 Štětcem očistěte šrouby a členitá místa. Průběžně oplachujte pomůcky; celé kolo důkladně opláchněte a pokračujte na dalším.
- 3 Pomůcky na kola odložte zvlášť. Před mytím karoserie si opláchněte ruce.

Rukavice a štětec na kola nesmí na karoserii. Štětec není dlouhý kartáč do ráfků.

Silné znečištění kol: Pokud běžným mytím neodstraníte silně usazený brzdový prach, polétavou rez nebo jiné odolné nečistoty, objednejte se k nám do Paint Protect na profesionální mytí a dekontaminaci kol. Nezvyšujte tlak při mytí ani nepoužívejte hrubé pomůcky.

Co tento krok udělá: Odstraní běžné nečistoty z kol, aniž byste je přenesli na karoserii.

Předmytí a ruční mytí

PAINT PROTECT / DOPORUČENÝ POSTUP

03 PŘEDMYTÍ

Co potřebujete: PRIMUS 2.0, ruční postřikovač Pompa Epoca, odměrka a hadice.



PRIMUS 2.0



Pompa Epoca

1:100 = 10 ml PRIMUSU + 1 l vody. Přibližně 1,01 l hotového roztoku.

- 1 Karoserii opláchněte jemným proudem vody. Proud nesměřujte proti hranám fólie.
- 2 Do postřikovače odměřte vodu a přidejte PRIMUS v poměru podle míry znečištění vozidla.
- 3 PRIMUS nanášejte postupně: přední část včetně kapoty → levá strana vozidla → zadní část → pravá strana vozidla → střecha. Na přední, zadní části a bocích stříkejte rovnoměrně od spodního okraje směrem nahoru; střechu pokryjte rovnoměrně. Nechte krátce působit. Pokud by přípravek začínal zasychat, danou část ihned důkladně opláchněte čistou vodou a pokračujte dál. Nakonec důkladně opláchněte celý vůz.

Střední znečištění 1:80: 12,5 ml PRIMUSU + 1 l vody. Silné znečištění 1:50: 20 ml PRIMUSU + 1 l vody. Poměry platí pro ruční postřikovač.

Co tento krok udělá: Předmytí uvolní silniční špínu a mastnotu, aby oplach odstranil co nejvíce nečistot ještě před použitím rukavice.

04 RUČNÍ MYTÍ

Co potřebujete: Čistá rukavice KAROSERIE, WASH se SEMPEREM, RINSE a hadice.



Rukavice



Kbelík WASH



Kbelík RINSE



SEMPER

Roztok z kroku 1: 10 ml SEMPERU do 10 l vody. Pro 15 l vody použijte 15 ml.

- 1 Namočte rukavici ve WASH. Myjte rovnými tahy a bez tlaku, od střechy dolů.
- 2 Po každé sekci rukavici vypláchněte v RINSE. Potom naberte nový roztok z WASH. Špinavou vodu vyměňte.
- 3 Spodní partie nechte nakonec. Sekce průběžně oplachujte, poté opláchněte celý vůz.

Šampon nesmí zaschnout. Spadlou rukavici před dalším použitím důkladně vyperte.

Co tento krok udělá: Šetrně odstraní zbylé nečistoty z fólie. Vyplachování rukavice omezuje přenášení špíny mezi díly.

Dokončení a kontrola

PAINT PROTECT / DOPORUČENÝ POSTUP

05 SUŠENÍ A HYDROFBNÍ OCHRANA

Co potřebujete: Ručník TOP, 2 utěrky na detaily a 2 další čisté utěrky jen na PERFÈCTA SiO₂.



Ručník TOP



Utěrky

PERFÈCTA SiO₂

PERFÈCTA SiO₂ neředit. Pracujte díl po díle; kapotu a střechu rozdělte na menší části. Na jeden díl použijte 1–3 stříky podle jeho velikosti.

1 Sušení provádějte sušicím ručníkem od střechy a postupujte dolů. Čistý ručník rozložte na umytý mokrý díl a lehce jej táhněte po povrchu; tím sbírá a nasává vodu. Nepřítlačujte, nedrhňte a nezachytávejte hrany fólie.

2 Boky osušte stejným způsobem, lehkým tahem ručníku bez tlaku. Spáry a vstupy dveří dosušte menší utěrkou. Nasycený ručník vyměňte za čistý a suchý; spadlý ručník před dalším použitím vyperte.

3 Protřepejte PERFÈCTA SiO₂. Na čistý, suchý a chladný díl nastříkejte 1–3 stříky podle jeho velikosti a rychle rozetřete utěrkou č. 1.

4 Suchou utěrkou č. 2 ihned doleštěte do sucha. Pokračujte díl po díle; u hran fólie stříkejte do utěrky.

Aplikujte do 25 °C. Plné vytvrzení trvá 12 hodin; po tuto dobu vůz udržujte v suchu. Obnovujte podle úbytku odpuzování vody. Pouze pro lesklou PPF.

Co tento krok udělá: Odstraní zbylou vodu a doplníte hydrofobní ochranu lesklé PPF pro snazší další údržbu.

06 SKLA A KONTROLA

Co potřebujete: NITIDO a dvě čisté utěrky vyhrazené pouze na skla.



NITIDO



Utěrky

NITIDO neředit. Malým množstvím zvlhčete právě čištěnou část skla.

1 Naneste NITIDO na sklo nebo do první utěrky a setřete nečistoty.

2 Druhou suchou utěrkou dosušte do čista. Zopakujte na dalších sklech a zrcátkách.

3 Zkontrolujte hrany fólie. Při odlepování nebo změně povrchu se obraťte na Paint Protect.

NITIDO patří na sklo, nikoli na PPF karoserie.

Co tento krok udělá: Odstraní nečistoty a šmouhy ze skel a při závěrečné kontrole odhalí případné změny fólie.

Po mytí pomůcky vyčistěte. Mikrovlákno perte přípravkem MA-FRA Microfiber Wash podle etikety přípravku a štítku textilie, bez aviváže. Pomůcky na kola perte odděleně. Při ředění přípravků chraňte oči a kůži podle etikety. Chemii nemíchejte.